

# UG40开关机方法

- 开机方法一

- 在主菜单界面，按Enter键 



- 显示屏显示 , 机组显示  风扇标志，机器开启。



# UG40开关机方法

## ● 开关机方法二

- 在主菜单界面，按向上键  或是向下键 ，进入子菜单

开机



关机



- 按Enter键 ，机器将进入开机/关机界面

开机



关机



- 按照机组提示，按Enter键 ，机器将会开机/关机。